

Supported Device List – Renesas RX Family

08-May-2017

Group Name	Stand alone programmer		Serial unit	Target board	
	EFP-RC/LC/RC2	MCU type	EFP-S2/S2V	MS Series	Tg.Cb*
RX110	*EFP-LC(Type-E)/RC2	*38 or 39	-	-	-
RX111	*EFP-LC(Type-E)/RC2	*38 or 39	-	-	-
RX113	*EFP-LC(Type-E)/RC2	*38 or 39	-	-	-
RX130	*EFP-LC(Type-E)/RC2	*38 or 39	-	-	-
RX210	EFP-LC(Type-E)/RC2	38 or 39	-	-	-
RX21A	EFP-LC(Type-E)/RC2	38 or 39	-	-	-
RX220	EFP-LC(Type-E)/RC2	38 or 39	-	-	-
RX231, RX230	*EFP-LC(Type-E)/RC2	*38 or 39	-	-	-
RX23T	*EFP-LC(Type-E)/RC2	*38 or 39	-	-	-
RX24T	*EFP-LC(Type-E)/RC2	*38 or 39	-	-	-
RX610	EFP-LC(Type-E)/RC2	38 or 39	-	-	-
RX621, RX62N	EFP-LC(Type-E)/RC2	38 or 39	-	-	-
RX62G	EFP-LC(Type-E)/RC2	38 or 39	-	-	-
RX62T	EFP-LC(Type-E)/RC2	38 or 39	-	-	-
RX630	EFP-LC(Type-E)/RC2	38 or 39	-	-	-
RX634	*EFP-LC(Type-E)/RC2	*38 or 39	-	-	-
RX631, RX63N	EFP-LC(Type-E)/RC2	38 or 39	-	-	-
RX63T	EFP-LC(Type-E)/RC2	38 or 39	-	-	-
RX64M	EFP-LC(Type-E)/RC2	38 or 39	-	-	-
RX71M	EFP-LC(Type-E)/RC2	38 or 39	-	-	-

* 開発中

- 1, ユニット型名の末尾に“S2”が記載されているものは、“EFP-S2/-S2V”用ユニットです。(・EFxxxx-xxx : EFP-I用ユニット, ・EFxxxx-xxxS2 : EFP-S2/S2V用ユニット)
- 2, EFP-I用ユニットを“EFP-S2/-S2V”で使用する際は、“EF1CNT-96P”(別売)が必要です。
- 3, Tg.Cb : ターゲット接続ケーブル型名(・A : EF1TGCB-A, ・B : EF1TGCB-B)

* Under Development

- 1, S2 is attached to the last of a model name of the unit for “EFP-S2/S2V”. (・EFxxxx-xxx : For EFP-I, ・EFxxxx-xxxS2 : For EFP-S2/S2V)
- 2, If there is “EF1CNT-96P(optional)”, “EFP-I unit” can be used by “EFP-S2/S2V”.
- 3, Target connection cable type name. (・A : EF1TGCB-A, ・B : EF1TGCB-B)