

Supported Device List – Renesas RL78 Family

24-Mar-2020

Group Name	Stand alone programmer		Serial unit	Target board	
	EFP-RC/LC/RC2	MCU type	EFP-S2/S2V	MS Series	Tg.Cb*
D1A	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—
F12	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—
F13	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—
F14	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—
F15	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—
F1A	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—
G10	EFP-LC(Type-D)/RC2	41	—	—	—
G12	EFP-LC(Type-D)/RC2	37	—	—	—
G13	EFP-LC(Type-D)/RC2	37	—	—	—
G14	EFP-LC(Type-D)/RC2	37	—	—	—
G1A	EFP-LC(Type-D)/RC2	37	—	—	—
G1C	EFP-LC(Type-D)/RC2	37	—	—	—
G1D	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—
G1E	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—
G1F	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—
G1G	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—
G1H	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—
I1A	EFP-LC(Type-D)/RC2	37	—	—	—
I1B	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—
I1C	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—
I1D	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—
I1E	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—
L12	EFP-LC(Type-D)/RC2	37	—	—	—
L13	EFP-LC(Type-D)/RC2	37	—	—	—
L1C	*EFP-LC(Type-D)/RC2	*37	—	—	—

* 開発中

- 1, ユニット型名の末尾に“S2”が記載されているものは、“EFP-S2/-S2V”用ユニットです。(・EFxxxx-xxx : EFP-I用ユニット, ・EFxxxx-xxxS2 : EFP-S2/S2V用ユニット)
- 2, EFP-I用ユニットを“EFP-S2/-S2V”で使用する際は、“EF1CNT-96P”(別売)が必要です。
- 3, Tg.Cb : ターゲット接続ケーブル型名(・A : EF1TGCB-A, ・B : EF1TGCB-B)

* Under Development

- 1, S2 is attached to the last of a model name of the unit for “EFP-S2/S2V”. (・EFxxxx-xxx : For EFP-I, ・EFxxxx-xxxS2 : For EFP-S2/S2V)
- 2, If there is “EF1CNT-96P(optional)”, “EFP-I unit” can be used by “EFP-S2/S2V”.
- 3, Target connection cable type name. (・A : EF1TGCB-A, ・B : EF1TGCB-B)